

## การตั้งค่า IP กล้อง MindVision

Wi-Fi

หลังจากลงโปรแกลงกล้องเรียบร้อยแล้วพร้อมกับต่อกล้องเข้ากับ Pc.

1



Diagnose this connection Rena

Ethernet Status		× Ethernet Properties
General		Networking Sharing
Connection		Connect using:
IPv4 Connectivity:	No Internet acces	Realtek PCle GbE
IPv6 Connectivity:	No network acces	3
Media State:	Enable	1
Duration:	00:02:1	This connection uses the fo
Speed:	1.0 Gbp	S 🖾 💭 Client for Microsoft
Details		🗹 🛬 File and Printer Sh
occanon		🗹 🛬 pylon GigE Vision
		Minavision Gige L
Activity		Internet Protocol V
rearry		🗆 🚄 Microsoft Network
Sent	– 📃 — Received	<
		Install
Packets: 4	94	Description
		Transmission Control P
Properties Displa	Disesso	area network protocol ti





- 1.คลิก Ethernet port
- 2.คลิกปุ่ม Properties
- 3.คลิกเลือกหัวข้อ Internet protocol version 4(TCP/IPv4)
- 4.คลิกปุ่ม Properties
- 5.เปลี่ยนจาก Auto เป็น Manual
- 6. ตั้งค่า **IP**
- 7.คลิกปุ่ม **OK**

IP address:	192.168.10.1
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	

2.ตั้งค่า **IP** ที่กล้อง



- 1.คลิก Start Menu 2.คลิกเลือกหัวข้อ MindVision 3.คลิกเลือกหัวข้อ GeConfig Tools
- 4.คลิกที่ชื่อของกล้อง
- 5.ตั้งIP กล้องให้ตรงกับ IP –ของ PC ( ต่างกันตรงท้าย)
- 6.คลิกปุ่ม SetIP
- 7.กดปิด **Program**
- 8.เปิด mindVision platform เพื่อใช้งาน



